

## **Software updates für Flosense 3.0 und 4.0**

Die Flosense software wird upgedated mit Hilfe eines USB Sticks. Die Vorgehensweise ist wie folgt:

1. Kopieren Sie die Softwareupdate Datei (update.tar.gz) auf einen leeren USB Sticke.
2. Entfernen Sie den USB-Stick sicher.
3. Verbinden Sie den USB-Stick mit einem USB-Mini adapter mit dem USB-Mini Anschluss am Flosense Gerät.
4. Is der USB angeschlossen, startet die Software das update automatisch. Nach der erfolgreichem update, started die Software komplett neu. Je nach Größe des updates kann der Vorgang mehrere Sekunden dauern und der Bildschirm ist in dieser Zeit nicht bedienbar.
5. Wenn der Bildschrim erneut startet wird eine Anzeige die verbleibende Dauer der Aktualisierung visualisieren. Nach erfolgter Aktualisierung geht die software automatisch auf den Startbildschirm.
6. Nach Beendigung des Vorgangs entnehmen Sie den USB Stick aus dem USB-Mini-Adapter. Löschen Sie das update auf dem Stick, so können Sie diesen auch in Zukunft verwenden.